

QuickGuide voor LPS II-voeding

CLAYTON
POWER



**Volledig
opladen**

min. 1 x / 6 maanden

Bediening van de LPS II-voeding



Gebruik 12 V

Druk op de knop. Die zal groen worden en 12 V is dan geactiveerd.




Gebruik 230 V

Druk op de knop. Die zal groen worden en 230 V is dan geactiveerd.



Status

Het scherm toont de laadstatus.



i Als er 60 minuten lang geen verbruik is op het apparaat wordt 230 V automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

i 230 V is actief tijdens het rijden als key wake-up is geïnstalleerd en wordt automatisch 60 minuten na het rijden uitgeschakeld als er geen verbruik is geregistreerd.



Opladen via het elektriciteitsnet

Sluit de meegeleverde 230V AC-kabel aan op de blauwe Neutrik-connector aan de achterkant van de LPS.



Als het product een paar dagen niet wordt gebruikt, moet zowel 230 V als 12 V worden losgekoppeld.



Vergeet niet om minstens elke 6 maanden volledig op te laden

LPS II-voeding bedienen via remote

Gebruik 12 V

Druk op de knop. Die zal groen worden en 12 V is dan geactiveerd.



Gebruik 230 V

Druk op de knop. Die zal groen worden en 230 V is dan geactiveerd.



Starthulp

De LPS-voeding kan de startaccu opladen als deze leeg is.



Status

Bovenaan wordt de laadstatus weergegeven. De accu-indicator geeft de accustatus van de LPS aan, inclusief een eventueel aangesloten extra accu.



i Als er 60 minuten lang geen verbruik is op het apparaat wordt 230 V automatisch uitgeschakeld om stroom te besparen.

i 230 V is actief tijdens het rijden als key wake-up is geïnstalleerd en wordt automatisch 60 minuten na het rijden uitgeschakeld als er geen verbruik is geregistreerd.

1 De sleutel moet worden omgedraaid om het contact van de auto in te schakelen.

2 Druk op de knop. Die knippert vervolgens 5 minuten groen.

3 Na 5 minuten gaat de LED uit en kan de auto worden gestart.



Als het product een paar dagen niet wordt gebruikt, moet zowel 230 V als 12 V worden losgekoppeld.



Vergeet niet om minstens elke 6 maanden volledig op te laden

Controleren en checken op fouten

1 Controleer of het HPFI-relais actief is



2 Controleer accustatus



Bij contact opnemen met uw dealer

i Vermeld het serienummer dat op de zijkant van het HPFI-relais staat



i Vermeld indien van toepassing de foutcode



CLAYTON
POWER