

QuickGuide für die LPS II-Stromversorgung

CLAYTON
POWER



Nicht vergessen:
Mindestens alle sechs
Monate voll aufladen

Bedienung der LPS II-Stromversorgung



Nicht vergessen:
Mindestens alle
sechs Monate
voll aufladen



Verwendung von 12 V

Drücken Sie auf die Taste, die danach grün leuchtet und anzeigt, dass 12 V aktiviert sind.




Verwendung von 230 V

Drücken Sie auf die Taste, die danach grün leuchtet und anzeigt, dass 230 V aktiviert sind.



Status

Der Bildschirm zeigt den Ladestatus an.



Aufladen über das Stromnetz

Schließen Sie das mitgelieferte 230V AC-Kabel an den blauen Neutrik-Stecker auf der Rückseite der LPS an.



Wenn das Produkt einige Tage nicht verwendet wird: Trennen Sie sowohl 230 V als auch 12 V.



Nicht vergessen: Mindestens alle 6 Monate vollständig aufladen.

Bedienung der LPS II-Stromversorgung über die Fernbedienung

Verwendung von 12 V

Drücken Sie auf die Taste, die danach grün leuchtet und anzeigt, dass 12 V aktiviert sind.



Verwendung von 230 V

Drücken Sie auf die Taste, die danach grün leuchtet und anzeigt, dass 230 V aktiviert sind.



Starthilfe

Wenn die Starterbatterie entladen ist, kann sie mit der LPS-Stromversorgung aufgeladen werden.



Status

Im oberen Bereich wird der Ladestatus angezeigt. Die Batterieanzeige zeigt den Batteriestatus der LPS einschließlich einer eventuell angeschlossenen Zusatzbatterie an.



i Wenn das Gerät 60 Minuten lang keinen Strom verbraucht hat, werden 230 V automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen.

i Während der Fahrt sind 230 V aktiv, wenn eine Tastenweckfunktion installiert ist. Sie schaltet sich automatisch 60 Minuten nach Fahrtende ab, wenn kein Verbrauch registriert wird.

1 Der Schlüssel muss gedreht werden, damit die Zündung des Fahrzeugs anspringt.

2 Drücken Sie die Taste, sie blinkt 5 Minuten lang grün.

3 Nach 5 Minuten erlischt die LED und das Fahrzeug kann gestartet werden.




Wenn das Produkt einige Tage nicht verwendet wird: Trennen Sie sowohl 230 V als auch 12 V.



Nicht vergessen: Mindestens alle 6 Monate vollständig aufladen.

Kontrollen und Prüfungen bei Fehlern

1 Prüfen, ob das HPFI-Relais aktiv ist



2 Batteriestatus prüfen



Bei Kontakt mit Ihrem Händler:

i Geben Sie die Seriennummer an, die sich auf der Seite des HPFI-Relais befindet

i Gegebenenfalls Fehlercode angeben



CLAYTON
POWER